

การใช้งาน LTS-48 แบบย่อ

การต่อสาย

1. สามารถใช้งานโดยต่อสายโทรศัพท์ที่มีหัว plug เสียบเข้ากับเครื่องโดยตรง หรือ ใช้สาย เทสคอร์ด ที่มีมากับเครื่องเสียบเครื่องก่อนแล้วใช้ปากคิบบ ต่อกับสายที่จะเสียบ
2. การใช้ปากคิบบ นอกจาก คิบบที่เนื้อทองแดงของสายโดยตรง แล้ว ยังสามารถใช้เข็มเจาะบนสายที่จะเสียบได้ โดยใช้เข็มเล็กที่มีหลายเข็มกับสายขนาดเล็ก และ ใช้เข็มใหญ่เดี่ยว กับสายขนาดใหญ่

การใช้งาน MONITOR โทรออก และ โทรเข้า

1. การ โทรออก ให้เลื่อนสวิทช์ตัวล่างไว้ที่ตำแหน่ง MONITOR แล้วต่อเครื่องกับสายที่ตรวจสอบ
2. ฟังเสียงที่หูฟังว่าสายที่ต่อมีสัญญาณ ผิดปกติใดๆ หรือใช้งานอยู่หรือไม่ หรือหากมีไฟ AC ลง จะได้ยินเสียง AC hum ดังผิดปกติ และหากเลื่อน ไปสวิทช์ตัวล่างไปที่ RING กระจกอาจจะดังด้วย ให้รีบปลดปากคิบบออกแล้วหยุดการใช้งานทันที
3. หากเสียงเงียบให้เลื่อนสวิทช์ไว้ที่ตำแหน่ง TALK แล้วโทรออกตามปกติ
4. โทรซ้ำเลขหมายสุดท้ายด้วยการกดปุ่ม R
5. โปรแกรมเบอร์ โดยเลื่อนสวิทช์ตัวล่างไปที่ TALK กด PROG, กด MEM , กดปุ่ม 0 – 9 เพื่อเก็บเบอร์ , กดหมายเลขโทรศัพท์, กด PROG,
6. โทรออกเบอร์ที่โปรแกรมไว้โดย เลื่อนสวิทช์ไปที่ TALK แล้วกด MEM, กด ปุ่ม 0-9 ที่เก็บเบอร์ไว้
7. ตัดสัญญาณ DIAL หรือ วาง-ยก หู โดยกด FLASH
8. ตัดเสียง ไมโครโฟน ด้วยการกดปุ่ม MUTE ซึ่งเป็นปุ่มเดียวกับปุ่ม PROG(ใช้ในบริเวณที่มีเสียงรบกวนมาก เพื่อลดเสียงรบกวนเข้าหูฟัง) กดซ้ำอีกครั้งเพื่อกลับไปใช้งานปกติ
9. การ โทรเข้า ให้เลื่อนสวิทช์ตัวล่างไว้ที่ตำแหน่ง RING เมื่อมีการเรียกเข้า กระจกจะดัง สามารถรับสายเรียกเข้าโดยเลื่อนสวิทช์ตัวล่างไว้ที่ตำแหน่ง TALK

หมายเหตุ การใช้งาน LTS-48 ทั้งตำแหน่ง TALK, RING, MONITOR กับสาย xDSL จะไม่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดชะงัก (DSL SAFE)