

การติดตั้งหลอดไฟ LED T8

ขั้นตอนที่จำเป็นในการติดตั้งหลอดไฟ LED T8 แทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) โดยใช้รางเดิม ซึ่งเป็นเพียงแนวทางในการติดตั้ง และเพื่อความปลอดภัย ควรติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญงาน

คำเตือน:

- » ก่อนทำการติดตั้งต้องดับสวิตช์ไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง
- » ควรติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญงานเท่านั้น

ขั้นตอนในการติดตั้ง

1. ต้องปิดสวิตช์ไฟก่อนทำการติดตั้ง
2. นำหลอดไฟ LED T8 ออกจากกล่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลอดไฟอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกหัก หากพบว่าหลอดไฟมีการชำรุดห้ามนำมาติดตั้งโดยเด็ดขาด
3. ถอดหลอดฟลูออเรสเซนต์ออก และเปิดฝาครอบราง จากนั้นถอดสตาร์ทเตอร์ (Starter) ออก

